

Escopo de fornecimento

Os lados **direito** e **esquerdo** do toldo são definidos pela vista de fora, observando da barra frontal para o cilindro. Sob nenhuma circunstância deve-se afrouxar ou dobrar os braços enquanto estiverem sob tensão, pois podem abrir repentinamente.

- tecido e estrutura são entregues montados na caixa (box)
- suporte de fixação, kits de parafusos de fixação e teto de proteção (opcional) são entregues separadamente


	<i>tamanho</i>
Chave de boca/estrela	13 e 17mm
Chave Allen	3, 5 e 6mm
Chave Philips	
Trena	5m
Furadeira de impacto	110/220V
Brocas de vídea	8 e 14mm - para concreto
Mangueira de nível	*
Nível	
Esquadro	

S721/1	Suporte de parede
S756	Flange
S755/2	Tampa lateral caixa
S753	Caixa
S865/7	Engrenagem com final de curso
RS13/3	Cilindro
RS14/2	Espiga ponta redonda
RS19/13	Espiga ponta sextavada
P244	Bolacha com bucha
S733	Braço articulado
S754	Barra frontal
S719	Tampa barra frontal
S757	Tampa acabamento caixa


Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and specifications:

- Overall width: 150
- Overall height: 56.5
- Distance from left edge to first hole center: 27.5
- Distance between hole centers: 95
- Distance from last hole center to right edge: 27.5
- Hole diameter: $\varnothing 13$
- Hole spacing from bottom edge: 7
- Bottom edge offset: 45.7
- Right edge offset: 25
- Right edge offset: 14.6
- Right edge offset: 15.5
- Right edge offset: 8
- Overall height from bottom edge: 154.2


S721/2 Padrão



S721/1 Estreito




S721/4 Largo 250mm




S725 Caibro


1. Determinar a posição definitiva do toldo.




1. Determinar a posição definitiva do toldo.




1. Para as dimensões dos suportes de fixação, ver os tipos de suportes de fixação no passo 6.




1. Determinar a posição definitiva do toldo.



1. Determinar a posição definitiva do toldo.




12 Fixação: suportes para acionamento motorizado




1. Determinar a posição definitiva do toldo.

13 Fixação: posicionar os suportes




1. Marcar o local de fixação utilizando mangueira de nível ou esquadro.
2. Analisar o local de fixação: concreto, tijolo, etc.
3. Fazer os furos de fixação e parafusar os suportes firmemente.

14 Fixação: encaixar o toldo




1. Encaixar o toldo nos suportes de fixação e centralizá-lo.
2. Assegurar que os parafusos de retenção dos suportes estejam soltos.

15 Fixação do toldo




1. Apertar os parafusos de retenção do suporte esquerdo e direito do toldo.

16 Ajustar o ângulo de inclinação




1. Desenrolar completamente o toldo.

17 Ajustar o ângulo de inclinação




1. Remover as tampas dos parafusos dos suportes.

18 Ajustar o ângulo de inclinação



1. Afrouxar com chave Allen 6mm os dois parafusos do suporte esquerdo e direito.
2. Ajustar a inclinação desejada do toldo (inclinação padrão de 20° já ajustada pela fábrica).
3. Apertar novamente os parafusos.


19 Inspeção final



Abertura e fechamento do toldo


1. Conferir o enrolamento do tecido, o comportamento dos braços, assegurar que os braços estejam apertados adequadamente, verificar se a projeção do toldo está correta.
2. Se possível, executar esse teste junto ao cliente e solicitar a assinatura de um protocolo de recebimento.

20 Inspeção final




1. Observar a retração da barra frontal na caixa (já ajustada pela fábrica).

21 Engrenagem S865/7: ajustar o fim de curso




1. Desenrolar completamente o toldo.
2. Afastar os braços articulados, colocando-se, por exemplo, uma porca hexagonal M12 como "distanciador" entre o cotovelo no meio dos braços.

22 Engrenagem S865/7: ajustar o fim de curso




1. Pressionar o pino da espiga com mola interior usando uma chave Allen de 6 mm e mantê-la na posição.
2. Girar o olhal da engrenagem no sentido de abertura até a parada final.
3. O tecido ficará frouxo.

23 Engrenagem S865/7: ajustar o fim de curso




1. Enrolar o tecido com a chave Allen 6mm até que o pino se encaixe com a engrenagem sem tensionar o tecido.
2. O tecido ainda estará ligeiramente frouxo.

24 Engrenagem S865/7: ajustar o fim de curso




1. Quando o pino estiver totalmente encaixado pode-se retirar a chave Allen.
2. Remover a porca hexagonal M12 do braço articulado.
3. O tecido estará bem tensionado.

25 Ajustar o ângulo de inclinação dos cotovelos



1. Retirar a tampa de acabamento.
2. Afrouxar ou apertar o parafuso com a chave Allen 5mm para regular a inclinação (para a esquerda o braço abaixa, para a direita ele se eleva).
3. Quando a posição desejada for atingida, colocar o parafuso de retenção do braço (inclinação já ajustada pela fábrica).

26 Ajustar o ângulo de inclinação dos cotovelos



1. Colocar novamente a tampa de acabamento.